

# 让您的足浴机洁净焕新

## 清洁无管道足疗机 (980.2)

“无管道”足疗机是指有脚踏板、叶轮、叶轮组件和螺桨的设备。

### 每位客户使用后应遵循的步骤:

1. 排出盆中的所有水。
2. 按照制造商的说明拆下脚踏板和任何其他可拆卸部件。
3. 用干净的刷子、肥皂液（标有相应标签）和水擦洗水盆内壁、叶轮、脚踏板和其他部件以及各部件后面或下面的所有可见碎屑。
4. 用清水冲洗泡脚盆。
5. 重新安装正确清洁后的脚踏板和部件。
6. 用清水重新注满水盆。
7. 添加消毒剂。请参阅生产商的标签来确定消毒剂的用量。请记住，消毒剂必须是在美国环保署注册的医院级别的液体消毒剂，且标明可杀灭细菌、真菌和病毒。
8. 循环至少 10 分钟。
9. 将水排出，并用清水冲洗泡脚盆。
10. 用干净的新纸巾擦干泡脚盆。
11. 将此程序记录在足疗清洁日志中。日志应注明每次清洁的日期和时间、完成程序者姓名的首字母缩写，及说明在为顾客服务后进行了清洁。如客户或委员会代表提出要求查看此日志时，应出示此日志。

## 每天结束营业时应遵循的步骤：

每天结束营业后，以及在每位顾客使用后进行了所需的 1-11 步骤后，对每个无管道足疗机执行以下步骤：

1. 在水池中注入干净的温水和清洁剂（标明为清洁剂）
2. 按照制造商的说明循环至少 10 分钟。
3. 将洗涤剂溶液排出，并用清水冲洗泡脚盆。
4. 用清水重新注满水盆。
5. 添加消毒剂。请参阅生产商的标签来确定消毒剂的用量。请记住，消毒剂必须是在美国环保署注册的医院级别的液体消毒剂，且标明可杀灭细菌、真菌和病毒。
6. 循环至少 10 分钟。
7. 将水排出，并用清水冲洗泡脚盆。
8. 用干净的新纸巾擦干泡脚盆，使其完全干燥。
9. 将此程序记录在足疗清洁日志中。日志应注明每次清洁的日期和时间、完成程序者姓名的首字母缩写，及说明清洁是在每天结束营业后进行的。如客户或委员会代表提出要求查看此日志时，应出示此日志。

## 每周至少进行一次步骤：

至少每周一次，每天结束营业后执行完所需的步骤 1-6 后，对每个无管道足疗机执行以下步骤：

1. 关闭设备，但不要排出消毒剂溶液。
2. 将消毒液在设备中静置 6 分钟。
3. 将水排出，并用清水冲洗泡脚盆。
4. 用干净的新纸巾擦干泡脚盆。
5. 将此程序记录在足疗清洁日志中。日志应注明每次清洁的日期和时间、完成清洁者姓名的首字母缩写，及说明每周进行了清洁。如客户或委员会代表提出要求查看此日志时，应出示此日志。