

# MANTENGA SU SPA CON BRILLO

## LIMPIEZA DE SPA DE PIES SIN TUBERÍA

Un spa de pies “sin tubería” es una unidad que tiene plataformas para los pies, impulsores, ensamblajes de impulsores y propulsores.

### Pasos a seguir luego de la visita de cada cliente:

1. **Vaciar** el agua del recipiente.
2. **Quitar** la plataforma para pies y otros componentes removibles según las instrucciones de fábrica.
3. **Remueva** todo el residuo visible de las paredes internas del recipiente, el impulsor, la plataforma para pies y otros componentes, y las zonas detrás o debajo de cada uno, con un cepillo limpio y jabón líquido (etiquetado como tal) y agua.
4. **Enjuáguelos** en agua limpia
5. **Reinserte** la plataforma para pies y los componentes correctamente lavados.
6. **Vuelva a llenar** el recipiente con agua limpia.
7. **Agregue desinfectante.** Vea la etiqueta de fábrica para saber la cantidad de desinfectante que deba usar. Recuerde que el desinfectante debe estar registrado por la EPA, debe ser un líquido desinfectante hospitalario que está etiquetado como bactericida, fungicida y virucida.
8. **Hágalo circular por *al menos 10 minutos*.**
9. **Vacíe** y enjuague el recipiente con agua limpia.
10. **Seque** el recipiente con una toalla de papel limpia.
11. **Registre este procedimiento en el registro de limpieza de manicura.**  
El registro debe indicar la fecha y hora de cada limpieza, las iniciales de la persona que realizó la limpieza, y que la limpieza se realizó una vez que el cliente se retiró.

## Pasos a seguir *al final del día*:

Al final de cada día y luego de realizar los pasos 1 a 11 que se requieren luego de cada cliente, realice los siguientes pasos en cada spa de pie sin tubería:

1. **Llene** el recipiente con agua limpia tibia y detergente (etiquetado como tal en el producto detergente).
2. **Hágalo circular por *al menos 10 minutos* según las instrucciones de fábrica.**
3. **Vacíe** y enjuague el recipiente con agua limpia.
4. **Vuelva a llenar** el recipiente con agua limpia.
5. **Agregue desinfectante.**
6. **Hágalo circular por *al menos 10 minutos*.**
7. **Vacíe** y enjuague el recipiente con agua limpia.
8. **Seque** el recipiente con una toalla de papel limpia y déjelo secar por completo.
9. **Registre este procedimiento en el registro de limpieza de manicura.**  
El registro debe indicar la fecha y hora de cada limpieza, las iniciales de la persona que realizó la limpieza, y que la limpieza se realizó al final del día.

## Pasos a seguir *al menos una vez a la semana*:

Realice estos pasos *al menos una vez* a la semana:

1. **Llene** el recipiente con agua limpia tibia y detergente (etiquetado como tal en el producto detergente).
2. **Hágalo circular por *al menos 10 minutos* según las instrucciones de fábrica.**
3. **Vacíe** y enjuague el recipiente con agua limpia.
4. **Vuelva a llenar** el recipiente con agua limpia.
5. **Agregue desinfectante.**
6. **Hágalo circular por *al menos 10 minutos*.**
7. **Apague** la unidad, ***pero no vacíe*** la solución desinfectante.
8. **Deje la solución desinfectante en la unidad sin remover durante 6 a 10 horas.**
9. **Vacíe** y enjuague el recipiente con agua limpia.
10. **Seque** el recipiente con una toalla de papel limpia.
11. **Registre este procedimiento en el registro de limpieza de manicura.**  
El registro debe indicar la fecha y hora de cada limpieza, las iniciales de la persona que realizó la limpieza, y que la limpieza se realizó semanalmente.