

GIỮ BỒN RỬA CỦA BẠN LUÔN SÁNG BÓNG VỆ SINH BỒN NƯỚC XOÁY NGÂM CHÂN VÀ BỒN RỬA VÒI XỊT

Bồn nước xoáy ngâm chân là các loại bồn rửa sử dụng dòng nước luân chuyển. Bồn rửa vòi xịt là các loại bồn rửa sử dụng hệ thống vòi xịt để điều khiển nước.

Các bước phải thực hiện sau khi phục vụ mỗi khách hàng:

1. **Tháo** hết nước.
2. **Cọ rửa** thành bồn bên trong và rửa sạch *tất cả những cạnh bản nhìn thấy được* với bàn chải, xà bông (ghi nhãn như vậy) và nước.
3. **Tráng** bồn ngâm chân bằng nước sạch.
4. **Đổ đầy lại** nước sạch vào bồn.
5. **Cho thuốc khử trùng vào bồn.** Xem lại nhãn hiệu của nhà sản xuất để biết liều lượng sử dụng. Hãy nhớ rằng thuốc khử trùng này phải là *loại thuốc khử trùng dạng lỏng theo tiêu chuẩn chất lượng của bệnh viện, đã đăng ký với EPA*, đồng thời, trên nhãn thuốc có ghi rõ là loại diệt khuẩn, diệt nấm và diệt virus.
6. **Cho nước luân chuyển trong ít nhất 10 phút.**
7. **Tháo** nước và rửa lại bồn với nước sạch.
8. **Lau** khô bồn bằng khăn giấy sạch.
9. **Ghi lại quy trình này vào sổ vệ sinh bồn chăm sóc chân.** Trong sổ phải ghi rõ giờ và ngày của mỗi lần vệ sinh, tên của người vệ sinh bồn rửa và ghi rõ quy trình này đã được thực hiện sau khi chăm sóc 1 khách hàng. Nhật ký vệ sinh thiết bị chăm sóc chân phải luôn có sẵn khi có yêu cầu từ khách hàng hay một đại diện Hội đồng.

Các bước phải thực hiện vào cuối mỗi ngày:

1. **Tháo** lưới lọc và tất cả các bộ phận tháo rời được ra khỏi bồn.
2. **Cọ rửa** tất cả các cạnh bản nhìn thấy được khỏi lưới lọc, thành bồn phía trong, các bộ phận tháo rời được, và phần phía sau của tất cả những bộ phận này bằng bàn chải sạch, xà bông và nước.
3. **Đặt** lưới lọc và những bộ phận tháo rời được trở về vị trí cũ.
4. **Đổ** nước ấm sạch và chất tẩy rửa vào trong bồn (ghi nhãn như vậy).
5. **Cho nước luân chuyển trong ít nhất 10 phút.**
6. **Tháo** hết nước tẩy rửa và tráng lại bồn bằng nước sạch.
7. **Đò đầy lại** bồn bằng nước sạch.
8. **Cho chất khử trùng vào bồn.** Xem lại nhãn hiệu của nhà sản xuất để biết liều lượng sử dụng. Hãy nhớ rằng thuốc khử trùng này phải là *loại thuốc khử trùng dạng lỏng theo tiêu chuẩn chất lượng của bệnh viện, đã đăng ký với EPA*, đồng thời, trên nhãn thuốc có ghi rõ là loại diệt khuẩn, diệt nấm và diệt virus.
9. **Cho nước luân chuyển trong ít nhất 10 phút.**
10. **Tháo** nước và tráng rửa lại bồn bằng nước sạch.

11. Lau khô bồn với khăn giấy sạch và để bồn khô hoàn toàn tự nhiên.

12. Ghi lại quy trình này vào sổ vệ sinh bồn chăm sóc chân. Trong sổ phải ghi rõ giờ và ngày của mỗi lần vệ sinh, tên của người vệ sinh bồn rửa và ghi rõ quy trình này đã được thực hiện vào cuối ngày làm việc. Nhật ký vệ sinh thiết bị chăm sóc chân phải luôn có sẵn khi có yêu cầu từ khách hàng hay một đại diện Hội đồng.

Các bước phải thực hiện ít nhất 1 tuần 1 lần:

Thực hiện các bước này ít nhất mỗi tuần một lần:

1. **Tháo** lưới lọc và tất cả các bộ phận tháo rời được ra khỏi bồn.
2. **Cọ rửa** tất cả các cạnh bên nhìn thấy được ra khỏi lưới lọc, thành bồn phía trong, các bộ phận tháo rời được, và phần phía sau tất cả những bộ phận này bằng bàn chải sạch, xà bông cùng nước.
3. **Đặt** lại lưới lọc và tất cả các bộ phận tháo rời được về vị trí cũ.
4. **Đổ đầy** bồn với nước ấm sạch và chất tẩy rửa.
5. **Cho nước luân chuyển trong ít nhất 10 phút.**
6. **Tháo** hết nước tẩy rửa và tráng rửa lại bồn bằng nước sạch.
7. **Đò đầy lại** nước sạch vào bồn.
8. **Cho chất khử trùng vào bồn.**
9. **Cho nước luân chuyển trong ít nhất 10 phút.**
10. **Tắt máy, nhưng không xả** dung dịch chất khử trùng ra khỏi bồn.
11. **Thiết bị phải được ngắt và dung dịch khử trùng phải được để nguyên trong bồn ít nhất là 6 giờ.**
12. **Tháo** hết dung dịch này ra khỏi bồn và tráng rửa bồn với nước sạch.
13. **Đò đầy lại** nước sạch vào bồn và giội rửa hệ thống.
14. **Ghi lại quy trình này vào sổ vệ sinh bồn chăm sóc chân.** Trong sổ phải ghi rõ giờ và ngày của mỗi lần vệ sinh, tên của người vệ sinh bồn rửa và ghi rõ quy trình này đã được thực hiện mỗi tuần. Nhật ký vệ sinh thiết bị chăm sóc chân phải luôn có sẵn khi có yêu cầu từ khách hàng hay một đại diện Hội đồng.